



VARES Mnichovice a. s.
Pražská 539
251 64 Mnichovice
info@vares.cz
www.vares.cz
CZECH REPUBLIC
Tel. +420 323 631 333
+420 323 631 334
Fax: +420 323 640 466

Návod k používání (CZ)..... Původní návod k používání – druhé vydání, březen 2020

Nástavba cisternová P300 PLUS+ pro vozíky VARES řady 220

Další dimenze pro vozíky VARES. Ideální pro efektivní a hospodárné zalévání, postřik, přečerpávání a přepravu vody i ze vzdálenějších zdrojů (rybník, potok). Kompletní set, který bez montáže jednoduše, lehce a bezpečně usadíte přímo na korbu vozíku VARES (TR220 / HV220). Jedinečná a variabilní konstrukce setu umožňuje snadné odejmutí výkonného samonasávacího čerpadla s příslušenstvím a jeho samostatné použití například pro odčerpání vody z bazénu a zahradních jezírek. Možnost připojení běžných hadic a příslušenství (trysky, kropítka, zalévací tyče...). Dokonalé zpracování, komfortní zalévání i za jízdy. Efektivní i při zalévání větších ploch.

NOVÝ A VÝKONNĚJŠÍ MODEL

Set obsahuje :

- lehkou a stabilní konstrukci pro usazení na korbu vozíku
- profesionální laminátovou cisternu o objemu 300 l
- uzavíratelný poklop o průměru 455 mm
- vodoznak pro okamžitou kontrolu stavu hladiny
- sací hadici s NEREZOVÝM sacím košem*, nerezové 3-cestné kohouty, odnímatelné výkonné samonasávací čerpadlo se 4 taktním benzínovým motorem

Hmotnost celého setu: 65 kg

Technické parametry čerpadla LTP 250/25	
Motor	4-taktní vzduchem chlazený
Objem	127 cm ³
Max.výkon	1,8 kW
Palivo	Natural 95
Objem pal.nádrže	1,6 l
Motorový olej	SAE 15W-30
Max. průtok	15.000 l/hod
Max.sací výška	6 m
Max.výška zdvihu	25 m
Max.tlak	2,5 bar
Tlaková přípojka	47,8 mm
Sací přípojka	47,8 mm
Max.teplota kapaliny	40 C
Min.teplota kapaliny	2 C
Hladina hluku max.	88,7 dB (A)
Rozměr (d x š x v)	43,5 x 35,0 x 40,5 cm
Hmotnost	14 Kg

Návod k obsluze : **NÁSTAVBA CISTERNOVÁ P300 PLUS+**

2. vydání, březen 2020, VARES Mnichovice a.s., Pražská 539, 25164 Mnichovice, e-mail: info@vares.cz, tel: 323 631 333



POLOHA PÁK VENTILŮ: 1/NAPLNĚNÍ CISTERNY 2/ZALÉVÁNÍ Z CISTERNY 3/POUŽÍVÁNÍ SAMOSTAT. ČERPADLA BEZ CISTERNY 4/POLOHA UZAVŘENO

Videonávod k obsluze CISTERNOVÉ NÁSTAVBY P300 PLUS+ naleznete na stránkách výrobce WWW.VARES.CZ nebo na [YOUTUBE](https://www.youtube.com)

* Návod k obsluze čerpadla naleznete v samostatné brožurce, která je také součástí balení.

1/ POLOHA PRO NAPLNĚNÍ CISTERNY

Dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze čerpadla cisternové nastavby *. Nastavte páky ventilu sání a ventilu výtlačku do zobrazené polohy. V této poloze probíhá nasávání do cisterny. Průběžně kontrolujte hladinu cisterny i hladinu zdroje vodv.



2/ POLOHA PRO ZALÉVÁNÍ Z CISTERNY

Dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze čerpadla cisternové nastavby *Nastavte páky ventilu sání a ventilu výtlačku do zobrazené polohy. V této poloze probíhá zalévání (výtlak) z cisterny. Průběžně kontrolujte hladinu v cisterně.



3/ POLOHA PRO POUŽÍVÁNÍ SAMOSTAT. ČERPADLA BEZ CISTERNY

Dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze čerpadla cisternové nastavby *. Nastavte páky ventilu sání a ventilu výtlačku do zobrazené polohy. Čerpadlo můžete z cisterny také odejmout a používat zcela samostatně např. pro odčerpání bazénu apod. (viz. videonávod).



4/ POLOHA UZAVŘENO

Dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze čerpadla cisternové nastavby *Nastavte páky ventilu sání a ventilu výtlačku do zobrazené polohy. V této poloze jsou oba ventily uzavřeny.

