

## Návod pro montáž rámu CG/TC (castelgarden 388 mm)



1. Přiložte rám k šasí traktoru , tak aby rám lícoval v předu se šasím traktoru .



2. V předu rám lícuje se šasím traktoru  
Označte podle otvorů v rámu body následného vyvrtání děr v šasí pro šrouby na obou stranách traktoru:  
– krajní otvory na rámu vpředu  
– krajní otvory na rámu vzadu



3. Vyvrtajte označené otvory vrtákem pr. 11 mm na obou stranách v předu



4. Vyvrtajte označené otvory vrtákem pr. 11 mm na obou stranách v zadu



5. Přiložte rám , a přišroubujte do vyvrtaných otvorů pomocí čtyř šroubů M10 x 55 v příbalovém balení. Matky a podložky umístěte uvnitř šasí a s citem dotáhněte tak, aby se nedeformovala stěna šasí traktoru



6. Utažení provedte na obou stranách traktoru



7. Matice na pravé straně v předu je obtížně přístupná



8. Po dotažení rámu přiložte smontovanou sněhovou radlici. **Kola vytočte do max. pravého rejdu.**



9. Radlici zajistěte čepem a závlačkou



10. Zajištěná radlice na rámu traktoru, připravená k nasazení zvedací a ovládací páky.