

Montageanleitung Rahmen CG/TC (Castelgarden 388 mm)



1. Den Rahmen an das Chassis des Traktors in der Weise anlegen, dass der Rahmen vorne mit dem Chassis des Traktors fluchtet.



2. Vorne fluchtet der Rahmen mit dem Chassis des Traktors. Gemäß den Löchern im Rahmen die Punkte für das anschließende Bohren von Löchern im Chassis für Schrauben auf beiden Seiten des Traktors markieren:

- Seitenlöcher im Rahmen vorne
- Seitenlöcher im Rahmen hinten



3. Die markierten Löcher mit einem Bohrer Durchmesser 11 mm vorne auf beiden Seiten bohren.



4. Die markierten Löcher mit einem Bohrer Durchmesser 11 mm hinten auf beiden Seiten bohren.



5. Den Rahmen ansetzen und mittels der vier beigelegten Schrauben M10 x 55 in den gebohrten Löchern befestigen. Muttern und Unterlegscheiben im Inneren des Chassis anbringen und leicht anziehen, damit die Chassiswand des Traktors nicht verformt wird.



6. Das Anziehen auf beiden Seiten des Traktors vornehmen.



7. Die Mutter vorne auf der rechten Seite ist schwer zugänglich.



8. Nach dem Anziehen des Rahmens den vormontierten Schneeschild ansetzen. **Räder in den maximalen rechten Lenkeinschlag auslenken.**



9. Den Schneeschild mit Bolzen und Splint sichern



10. Schneeschild am Rahmen des Traktors gesichert, Hebe- und Bedienungshebel angesetzt.