

Montageanleitung Rahmen XDC 140 HD (PDC 140)



1. Die Stromversorgungsleitung trennen. Die Haube samt Haltern abbauen.



2. Den Rahmen von der Vorderseite her ansetzen und den freien Haubenhalter befestigen. Den Rahmen hinter dem Haubenhalter vor der Achse anbringen, oben mit dem Chassis fluchtend. Ein Loch bohren.



3. Schraube, Unterlegscheibe und Mutter einstecken und mit der Hand anziehen.



4. Das zweite Loch auf der anderen Seite bohren, Senkschraube einstecken.



5. Unter das linke Vorderrad eine 8 cm dicke Unterlage legen. Den Rahmen hinter dem Halter vor die Achse anbringen, oben mit dem Chassis fluchtend. Das dritte Loch bohren und Schraube einstecken.



6. Die Unterlage unter dem Rad entfernen und das vierte Loch bohren.



7. Alle Schrauben mit einem Schlüssel richtig anziehen.



8. Auch die Senkschraube mit einem Innensechskantschlüssel anziehen.



9. Die Haube samt Haltern wieder montieren. Kabel anschließen.



10. Schneeschild ansetzen und mit Splint sichern.