

Návod pro montáž rámu SNAPPER RD 2140 4x4



1. Na obou stranách traktoru namontujte k rámu krycí ochranný plech

Šrouby upevňující krycí plechy dotáhněte !



3. Šrouby upevňující rám k šasi na levé straně **jen lehce dotáhněte !**



4. Postup opakujte na levé straně traktoru, pro usnadnění montáže a umístění šroubů natočte kola mírně vpravo **Jen lehce dotáhněte !**



5. Přiložte střední díl a zajistěte šrouby , maticí a podložkou.



6. Pečlivě dotáhněte .



7. Na závěr pečlivě dotáhněte všechny šrouby bočních dílů na obou stranách traktoru



8. Po dotažení rámu přiložte smontovanou sněhovou radlici a zajistěte čepem a závlačkami.



9. Nasad'te ovládací a zvedací páky a zajistěte šrouby



10. Radlice , připravená k použití.