

Montageanleitung Rahmen SNAPPER RD 2140 4x4



1. Bringen Sie auf beiden Seiten des Traktors die Schutzbleche am Rahmen an.

• Ziehen Sie die Schrauben der Schutzbleche fest an!



3. Ziehen Sie die Schrauben, die den Rahmen am Fahrgestell auf der linken Seite befestigen, nur leicht an!



4. Wiederholen Sie den Vorgang auf der linken Seite des Traktors. Zur Erleichterung der Montage und zum Einsetzen der Schrauben die Räder leicht nach rechts drehen. Nur leicht anziehen!



5. Mittelteil anlegen und mit Schrauben, Mutter und Unterlegscheibe sichern.



6. Sorgfältig festziehen.



7. Alle Schrauben der Seitenteile auf beiden Seiten des Traktors zum Schluss sorgfältig festziehen.



8. Nach dem Festziehen des Rahmens das montierte Schneeräumschild anlegen und mit Bolzen und Splinten sichern.



9. Steuer- und Hubhebel aufsetzen und mit Schrauben sichern.



10. Schneeräumschild einsatzbereit.