

Návod pro montáž rámu TORO



Pravý díl rámu s hákem + střední díl rámu + levý díl rámu



1. Odšroubujte šrouby které upevňují nosník kapoty nejprve na pravé straně traktoru.



2. Na pravou stranu namontujte boční díl rámu s hákem
Použijte šrouby s přívalového balení M 8 x 25
a podložkou M8 , **jen lehce dotáhněte !**



3. Postup opakujte na levé straně traktoru, otvor u řídicí tyče opatřete šroubem se zápusťnou hlavou.
Opět jen lehce dotáhněte !



4. Mezi namontované boční díly vložte díl s úchyty pro radlici. Úchyty musí směřovat vpřed a musí být na **spodku dílu** .



5. Prostrčte svorník bočními díly a zajistěte maticí a podložkou



6. Pečlivě dotáhněte svorník.



7. Na závěr pečlivě dotáhněte všechny šrouby bočních dílů.



8. Po dotažení rámu přiložte smontovanou sněhovou radlici a zajistěte čepem a závlačkami.



9. Nasad'te ovládací a zvedací páky a zajistěte šrouby



10. Radlice, připravená k použití.