

Montageanleitung Rahmen TORO



Rechtes Rahmenteil mit Haken + mittleres Rahmenteil + linkes Rahmenteil



1. Schrauben lösen, die den Haubenträger zunächst auf der rechten Seite des Traktors befestigen.



2. Seitenteil des Rahmens mit Haken auf der rechten Seite montieren. Schrauben M8 x 25 aus dem Lieferumfang und Unterlegscheiben M8 verwenden, nur leicht anziehen!



3. Vorgang auf der linken Seite des Traktors wiederholen, das Loch an der Lenkstange mit einer Senkschraube versehen. Wieder nur leicht anziehen!



4. Zwischen die montierten Seitenteile das Teil mit Halterungen für das Schneeräumschild einsetzen. Die Halterungen müssen nach vorne zeigen und sich am unteren Teil des Bauteils befinden.



5. Bolzen durch die Seitenteile stecken und mit Mutter und Unterlegscheibe sichern.



6. Bolzen sorgfältig festziehen.



7. Zum Schluss alle Schrauben der Seitenteile sorgfältig festziehen.



8. Nach dem Festziehen des Rahmens das montierte Schneeräumschild anlegen und mit Bolzen und Splinten sichern.



9. Steuer- und Hubhebel aufsetzen und mit Schrauben sichern.



10. Schneeräumschild einsatzbereit.