

## Návod pro montáž rámu VIKING T5 – T6



1. Přiložte rám k šasi traktoru, tak aby rám lícoval vpředu se šasím traktoru. Označte otvor v rámu.



2. Sundejte rám a vyvrtajte označený otvor vrtákem pr. 11 mm .



3. Opět přiložte rám a do vyvrtaného otvoru vložte šroub. Označte zbylé 3 otvory.



4. Sundejte rám a vyvrtajte zbylé označené otvory vrtákem pr. 11 mm.



5. Rám přimontujte na levé straně traktoru kratšími šrouby (Nedotahovat.)  
Matky a podložky umístěte uvnitř šasí.



6. Na pravé straně traktoru přimontujte hák s rámem delšími šrouby .



7. Dotáhněte všechny šrouby.



8. Po dotažení rámu přiložte smontovanou sněhovou radlici.



9. Kola vytočte do max. pravého rejdu.  
Radlici zajistěte čepem a závlačkou.



10. Zajištěná radlice na rámu traktoru, nasazená zvedací a ovládací páka.